

# INSTRUCCIONES DE OPERACION




## *Silla Ejecutiva de Respaldo Alto LLR60225/LLR60226*

**SI LE FALTA PARTES O TIENE OTRO ASUNTO QUE LE CONCIERNE PORFAVOR LLAMENOS A NUESTRO NUMERO GRATUITO:**
**1-800-295-5839 o e-mail: AlexTrue@sprich.com**
**LUNES – VIERNES 9:00 A.M. A 4:00 P.M. – TIEMPO OFICIAL DEL ESTE**

Por favor provee la siguiente información:

1.Nombre Completo
2.Domicilio – Porfavor no incluye P.O. Box ya que nuestros portadores no pueden entregar a un domicilio de P.O. Box
3.Numero de Telephono
4.Numero de Modelo
5.Numero de Parte
6.Cantidad
7 Razón por el Pedido

*Note: Nuestra póliza es de mandar todos los pedidos de partes con transportacion terrenal, si sus requesitos son de mandar partes via correo de noche o de siguiente dia,, porfavor provee su designado portador y cuenta de numero.*

## *CARACTERÍSTICAS*

- **AJUSTE DE ALTURA**
  Para levantar el asiento retire la presión del asiento y levante la palanca (1). Para bajar la altura del asiento siéntese en la silla y levante la palanca (1).
- **FIJACIÓN DEL AJUSTE DE TENSIÓN DE INCLINACIÓN**
  Para comodidad individual, esta silla cuenta con un ajuste que permitirá al usuario cambiar la tensión de la función de inclinación. Gire la perilla (2) a la derecha para aumentar la tensión y a la izquierda para disminuir la tensión. Para fijarla, regrese la silla a la posición vertical y empuje la palanca (1) hacia adentro. Para soltarla, tire de la palanca (1) hacia afuera.

**NOTA:** Tenga cuidado de no girar completamente la perilla de ajuste de la inclinación de respaldo.

## *ADVERTENCIA*

1. Sólo una persona a la vez debe usar este producto.
2. No use esta silla a menos que todos los pernos, tornillos y perillas estén firmemente apretados.
3. Compruebe cada tres meses o según se necesite que todos los pernos, tornillos y perillas estén apretados.
4. No voltee la perilla de tensión del respaldo cuando reduzca la tensión.
5. Elimine apropiadamente el material de empacado. No use la cubierta plástica como cobertura de cabeza. Puede causar asfixia.
6. No use la silla como escalera manual.
7. Use esta silla sólo para el propósito para el que se ha diseñado.
8. Use sólo un detergente suave para limpiarla.



# LLR60225/LLR60226 ASSEMBLY INSTRUCTIONS




**HARDWARE IDENTIFICATION**

| PART | QTY |
|---|---|
| 1. Base | 1 |
| 2. Casters | 5 |
| 3. Pneumatic Cylinder | 1 |
| 4. Bellows | 1 |
| 5. Seat Plate | 1 |
| 6. Seat Cushion | 1 |
| 7. Back Outer Cushion | 1 |
| 8. Back Inner Cushion | 1 |
| 9. 1⅛" Screws | 2 |
| 10. 1¼" Screws | 4 |
| 11. Flat Washers | 6 |
| 12. Allen Wrench (not shown) | 1 |

**Before You Begin:** Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as a carpet or blanket. You will need the tools identified below:
1. Phillips Head Screw Driver
2. Allen Wrench (Provided)

**STEP 1** Insert Casters (2) into Base (1). **BE SURE ALL CASTERS ARE INSERTED PROPERLY.**

**STEP 2** Place Base (1) upright so Casters (2) are on floor. Insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1) and slip Bellows (4) over Cylinder Shaft.

**STEP 3** Attach adjustable Seat Plate (5) to Seat Cushion (6) with the arrow towards the front of the chair, using four 1¼" Screws (10) and four Flat Washers (11).

**STEP 4** Slide Back Outer Cushion (7) by sliding onto the brackets of Seat Cushion (6), making sure inserted properly. Using two 1⅛" Screws (9) and two Flat Washers (11) attach Back Outer Cushion (7) onto Seat Cushion (6). **TIGHTEN ALL SCREWS COMPLETELY.**

**STEP 5** Attach Back Inner Cushion velcro (8) with marked "UP" upward into Back Outer Cushion velcro (7). **TIGHTEN ALL SCREWS COMPLETELY AND PRESS CUSHION TOWARDS VELCRO.**

**STEP 6** Place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) applying downward pressure.

**ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.**





# OPERATING INSTRUCTIONS




## *High-Back Executive Chair LLR60225/LLR60226*

**IF YOU ARE MISSING PARTS OR HAVE OTHER CONCERNS PLEASE CALL OUR TOLL FREE NUMBER:**
**1-888-295-5839 OR EMAIL: Alex.True@sprich.com.**
**MONDAY-FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 P.M. - EASTERN STANDARD TIME**

Please provide the following information:
1. Full Name
2. Physical Address - Please do not include a P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P.O. Box Address.
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Quantity
7. Reason for the request

*Note: Our policy is to send all parts requests with normal ground transportation, if your requirements are to have these parts sent via overnight or next day, please provide your designated carrier and account number.*

## *FEATURE*

- **HEIGHT ADJUSTMENT**
  To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1). To lower seat height sit on chair and lift lever (1).
- **LOCKING TILT ADJUSTMENT**
  For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension. To lock return chair to the upright position and push lever (1) in. To unlock pull lever (1) out.

**NOTE:** Be careful not to loosen back tilt adjustment knob completely.

## *WARNING*

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts screws and knobs are tight every six months or as needed.
4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
6. Do not use chair as a stepladder.
7. Use this chair for its intended purpose only.
8. Use mild detergent only for cleaning.



# MODE D'EMPLOI




## *Fauteuil professionnel au dossier élevé LLR60225/LLR60226*

**S'Il VOUS MANQUE DES PIÈCES OU VOUS AVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES, VEUILLEZ APPELER NOTRE NUMÉRO DE TÉLÉHPONE SANS FAIS :**
**1-888-295-5839 OU PAR COURRIEL : Alex.True@sprich.com.**
**LUNDI - VENDREDI 9h00 À 16h00 – HEURE DE L'EST**

Veuillez nous fournir les renseignements suivants :
1. Nom au complet
2. Adresse physique – N'incluez pas une case postale car nos distributeurs ne peuvent pas livrer les produits à une adresse avec une case postale.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Quantité
7. Raison pour la demande

*Note : Notre politique est d'envoyer toutes les demandes de pièces en utilisant le transport terrestre normal. Si vos exigences sont que ces pièces soient envoyées le soir même ou le lendemain, veuillez nous fournir avec votre expéditeur désigné et le numéro de compte.*

### *CARACTÉRISTIQUES*

- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**
  Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).
- **RÉGLAGE DE L'INCLINAISON VERROUILLABLE**
  Pour assurer le confort de l'individu, ce fauteuil est muni d'un réglage permettant à l'utilisateur de modifier la tension d'inclinaison. Tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension. Pour verrouiller, remettre le fauteuil en position verticale et pousser le levier (1) vers l'intérieur. Pour déverrouiller, tirer le levier (1).

NOTE: Prendre garde à ne pas complètement desserrer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier.

### *AVERTISSEMENT*

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les six mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
6. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
7. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.



# LLR60225/LLR60226 INSTRUCTIONS DE MONTAGE




**IDENTIFICATION DU MATÉRIEL**

| PIÈCE | QTÉ |
|---|---|
| 1. Base | 1 |
| 2. Roulettes | 5 |
| 3. Vérin pneumatique | 1 |
| 4. Soufflet | 1 |
| 5. Plaque du siège | 1 |
| 6. Coussin du siège | 1 |
| 7. Coussin extérieur du dossier | 1 |
| 8. Coussin intérieur du dossier | 1 |
| 9. Vis 1⅛ po | 2 |
| 10. Vis 1¼ po | 4 |
| 11. Rondelles plates | 6 |
| 12. Clé Allen (non montrée) | 1 |

**Avant de commencer :** Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant d'assembler. Placer les pièces sur une surface non rugueuse, comme un tapis ou une couverture. Vous aurez besoin des outils identifiés ci-dessous :
1. Tournevis à tête Phillips
2. Clé Allen (fournie)

**ÉTAPE 1** Insérer les roulettes (2) dans la base (1). S'assurer que toutes les roulettes sont insérées correctement.
**ÉTAPE 2** Mettre la base (1) debout de manière que les roulettes (2) soient sur le plancher. Insérer le vérin pneumatique (3) dans la base (1) et glisser le soufflet (4) sur l'arbre du vérin.
**ÉTAPE 3** Attacher la plaque du siège réglable (5) au coussin du siège (6) avec la flèche orientée vers l'avant de la chaise en utilisant quatre vis 1¼ po (10) et quatre rondelles plates (11).
**ÉTAPE 4** Glisser le coussin extérieur du dossier (7) sur les supports du coussin du siège (6) en s'assurant qu'il est inséré correctement. À l'aide de deux vis 1 1/8 po (9) et de deux rondelles plates (11), attacher le coussin extérieur du dossier (7) au coussin du siège (6).
**RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.**
**ÉTAPE 5** Attacher le velcro du coussin intérieur du dossier (8) avec le côté marqué «UP» vers le haut au velcro du coussin extérieur du dossier (7).
**RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS ET APPUYER LE COUSSIN CONTRE LE VELCRO.**
**ÉTAPE 6** Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser vers le bas.
**ATTENTION: AVANT D'UTILISER LA CHAISE, S'ASSURER D'AVOIR RESSERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.**



# LLR60225/LLR60226 INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE




**IDENTIFICACION DE PIESAS DE ENSAMBLE**

| PIEZA | CANT. |
|---|---|
| 1. Base | 1 |
| 2. Roldanas | 5 |
| 3. Cilindro Neumático | 1 |
| 4. Fuelle | 1 |
| 5. Placa De Asiento | 1 |
| 6. Cojín De Asiento | 1 |
| 7. Cojin De Respaldo Exterior | 1 |
| 8. Cojin De Respaldo Interior | 1 |
| 9. Tornillos de 1⅛" | 2 |
| 10. Tornillos de 1¼" | 4 |
| 11. Arandela Plana | 6 |
| 12. Llave Allen (No Mostrada) | 1 |

**Antes Que Empieses:** Abre, identifique y quente todas las partes antes de asamblar. Pon todas las partes sobre superfecies blandos como carpetas y cojines. Nesesitaras herramienta identificado abajo:
1. Desarmador de Cruz
2. Llave Inglesa de Allen (Proveido)

**PASO 1** Inserte las roldanas (2) al base (1). **ASEGURESE QUE TODAS LAS ROLDANAS ESTEN INSERTADAS APROPIADAMENTE.**
**PASO 2** Ponga el base (1) boca para arriba para que las roldanas (2) esten en el suelo. Inserte el cilindro neumático (3) al base (1) y ponga el fuelle (4)sobre el cilindro.
**PASO 3** Conecte la placa de asiento (5) al cojin de asiento (6) con las flechas hacia el frente de la silla, usando cuatro tornillos de 1 ¼ (10) y cuatro arandelas planas (11).
**PASO 4** Resbale para atras el cojin de respaldo exterior (7) resbalando sobre los soportes del cojin de asiento (6), asegurando que esten insertados aporpiadamente. Usando dos tornillos de 1 1/8 (9) y dos arandelas planas (11) conecte el cojin de respaldo exterior (7) al cojin de asiento (6). **APRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE.**
**PASO 5** Adjunte el velcro del cojin de respaldo interior(8) con el velcro del cojin de respaldo exterior (7) que está marqado hacia arriba. **APRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE Y PRESIONE EL COJIN AL VELCRO.**
**PASO 6** Ponga el asiento asambleado sobre el cilindro neumático (3) y presione hacia bajo.
**ATENCIÓN: ASEGÚRESE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN TOTALMENTE APRETADOS ANTES DE USAR LA SILLA.**